

# ACCESSO ALL'INTERFACCIA WEB DELLE TELECAMERE IP COLLEGATE A NVR POE

Accedere all'interfaccia Web del NVR PoE con diritti di amministrazione.

Con il mouse fare clic sul menu **“NETWORK”**

The screenshot shows a grid of eight menu items:

- Camera**: Mod. Camera | Imposta immagine | Motion | PTZ
- Registra**: Imposta modo | Codifica parametri | Stato Record
- AI / Evento**: Riconoscimento facciale | Lettura Targhe | Perimetro Persone / Veicoli | Sensore | Allarme-out | Motion
- Disco**: Gestione disco | Modo Storage
- Network** (highlighted): TCP/IP | Porta | E-mail | Stato rete
- Account e autorità**: Agg. user | Mod. utente | Modifica autorizzazio... | Lista black and white
- Sistema**: Di base | View Log | Backup e recupero

Selezionare il menu **“PORTA”**

The screenshot shows the 'Network' configuration page with the following details:

- Navigation: Pannello Funzioni > TCP/IP
- Menu: Network (TCP/IP | **Porta** | PPPOE | DDNS | E-mail | UPnP | 802.1x | NAT | Https | FTP | SNMP | Aggiornamento Cloud)
- Section: Impostazioni indirizzo IP
- Sub-section: Porta Ethernet 1 (Porta di rete interna)
- Options:
  - Ottenere un indirizzo IP automaticamente
  - Ottieni DNS automaticamente
- IPv4 Settings:
  - Indirizzo IP: 192.168.9.118
  - Subnet Mask: 255.255.255.0
  - Gateway: 192.168.9.250
  - DNS preferito: 8.8.8.8
  - DNS Alternativo: 8.8.4.4
- IPv6 Settings:
  - Attiva
  - Indirizzo IP: [Empty]
  - Lunghezza Mask: 64
  - Gateway: [Empty]
  - Obtain IPv6 DNS automatically
  - DNS preferito: [Empty]
  - DNS Alternativo: [Empty]

Selezionare la casella di spunta **“ABILITA VIRTUAL HOST”**, poi fare clic con il mouse su **“APPLICA”**

Pannello Funzioni ▶ Porta

**Network**  
TCP/IP|Porta|PPPOE|DDNS|  
E-mail|UPnP|802.1x|NAT|Https|  
FTP|SNMP|  
Aggiornamento Cloud

**Impostazioni Stream**  
Impostazioni sub-stream

**Integrazione**  
ONVIF|Accesso Platform|  
UPnP report

**Stato rete**  
Stato rete

**Porta**

HTTP Port

Porta HTTPS

Porta Server

Porta POS

**Abilita virtual host**

---

**API Server**

Attiva

Tipo crittografia

---

**RTSP**

Attiva

Tipo crittografia

Porta RTSP   Accesso Anonimo

**Applica**

A questo punto sarà possibile accedere all'interfaccia web delle telecamere facendo clic sul pulsante **“IMPOSTAZIONI”** della telecamera desiderata.

Pannello Funzioni ▶ Mod. Camera

No.	Nome camera	Indirizzo	Porta	Stato	Protocollo	Modello	Anteprima	Edit	Canc.	<b>Impostazion</b>	Versione
1	9483E2 VIALE	192.168.9.181	9008	Online	TVT	TD-9483E2					4.3.0.0(27488)
2	9483E2 INGRESSO	192.168.9.182	9008	Online	TVT	TD-9483E2					4.3.0.0(27488)
3	9483E3L INGRESSO2	192.168.9.183	9008	Online	TVT	TD-9483E3L					5.0.1.0(7569)
4	8623IM PTZ INGRESS	192.168.9.193	9008	Online	IP Camera	TD-8623IM					5.0.1.0(12821)
5	IPC	192.168.9.211	9008	Offline	TVT	TD-9544E3					
6	eeeeee	192.168.1.208	1031	Offline	TVT	TD-9544E3					
7	IPC	192.168.9.105	9008	Offline	TVT	TD-9442E3					