CONFIGURAZIONE SERVIZIO GRATUITO NAT* SUI DVR/NVR TVT

- Cliccando sul pulsante "START" in basso a sinistra, entrare nel menù "IMPOSTAZIONI – NETWORK", selezionare la tendina "NAT", mettere il flag su "ATTIVA". Ci spostiamo poi sulla tendina "RETE" e ci accertiamo che il DVR abbia una configurazione di rete valida ("ottieni automaticamente un indirizzo IP" può essere utilizzato senza problemi).







			and a second				Live display	Camera (
>		Port	PPPoE	DDNS	E-mail	UPnP	NAT	FTP :	
	Impostazioni indirizzo IP								
	Porta Ethernet 1 (Online)								
	Obtain an IPv4 address automatically						Obtain an B		
	Indir	Indirizzo IP						Indirizzo (P	
	Sub	Subnet mask						Mask Lenes	
	Gate	Gateway					Gal		
	MTL	J	1500						
		✓ Ottieni DNS automaticamente							
	DNS	o preferito							
	DNS	alternativo							

Se la configurazione di rete è corretta nel menu "NAT" comparirà la voce "effettuato" mentre se è presente qualche problema "fallito"

- Se vogliamo raggiungere il DVR/NVR con l'applicazione "SUPERCAM PLUS" usare il QRCODE" puntandolo sullo schermo per acquisire il seriale della macchina (in alternativa inserirlo manualmente).



-Il serial number verrà inserito in automatico; mettiamo username password e "nickname" (quest'ultimo a piacimento è un riferimento dell'impianto) per accedere al DVR/NVR senza configurazioni sul router.

- Se vogliamo accedere da browser internet al DVR, ci colleghiamo al sito <u>http://www.autonat.com</u>, con browser internet explorer, installiamo i plugin e inseriamo il seriale, username e password



* Servizio gratuito gestito da terzi. S&A Srl non garantisce la continuità del servizio.