CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE FTP TVT

Cliccando sul pulsante "START" in basso a sinistra, entrare nel menù "IMPOSTAZIONI – NETWORK", selezionare la tendina "FTP"





Inseriamo i parametri richiesti, ovvero:

- INDIRIZZO SERVER: inserire l'ip o nome del server FTP
- PORTA: solitamente porta 21
- USERNAME e PASSWORD: autenticazione al server FTP per accedere (anonimo se senza autenticazione su FTP)

- MAX DIMENSIONE FILE: grandezza massima del file scritto su FTP (in Megabyte)

- **RESUME UPLOADING**: se si disconnette dal server FTP riprenderà a scrivere dal punto nel quale si è fermato

Nella lista sotto abbiamo le nostre telecamere, dove possiamo per ognuna decidere di configurare delle regole per la scrittura su FTP:

- Registrazione schedulata su giorni e orari
- Registrazione in motion, analisi intelligente, Sensore, Anomalia
- Registrazione Master stream o Sub stream
- Registrazione Snapshot (instantanea)

				Live d	isplay	Camer	а	Registra	AI / E	vent D	isco		A	ccount e autori	à	Sistema
Network CP/IP DDNS E-mail ggiornamento Cloud	TCP/IP FTP	Porta	PPPoE	DDNS	E-mai	l UPr	IP	802.1x	NAT	ETE	Acce	esso Platforn	n	SNMP Ag	gioma	mento Cloud
Impostazioni Stream	M Attiva															
Stato rete sualizza Stato Network	Indirizzo server Username		192.168.1.10					Porta Password		21				Anonimo		
	Max Dimer	nsione File	64				м	Directory F	Remota	REGISTRAZIONI						
	Carica No.	imento Impost Nome cal	azioni mera	Pianifica	~	Motion	~ A	Carican nalisi Intellige	nento re nte 🗸	gistrazione. Sensore	~	Anomalia	~	Tipo stream	~	Caricamento Immacine. Istantanea
												1.1				
	1	TD9423A	RFR	24 x 7	~	ON	~	Off		ON	~	ON		Main Stream	~	ON
	1	TD9423A TD9555A	RFR 3PA	24x7 24x2	~	ON	~	Off	~	ON	~	Off	~	Main Stream Substream	~	Off